

通電表示兼電池残量表示LEDについて

- 通電表示兼電池残量表示LEDは、スマートフォン充電時に通電表示と共に電池残量が表示されます。



電池は新品
状態です。
電池を交換
してください。

全LEDが消灯した場合は、新しい乾電池に交換してください。

*また、通電表示兼電池残量表示LEDが1灯の場合でも、ご使用状況によりスマートフォンの充電できない場合がありますので、この場合も乾電池を交換してください。

仕様

使用乾電池	単3形アルカリ乾電池×4個 (もしくは、単3形ニッケル水素電池×4個)
製品寸法	幅53×高さ64×奥行35mm
製品重量	約140g(乾電池含む)
使用温度範囲	5℃～35℃
主な材質	ABS製
ケーブル長	約90cm

ご使用の注意

- マイクロUSBコネクタ以外の充電用コネクタの充電にはご使用いたしません。お手持ちの機器の機種によってはコネクタの形状や形状を必ずご確認ください。
なお、iPhone(GSM/3G/LTE)を充電する場合は、Apple純正USBケーブルにはご使用いたしません。
- タブレット型の機種にはご使用いたしません。
- スマートフォンなどの電源が全く入らない状態では、本製品は使用できません。
- バックアップを取ってからご使用ください。
スマートフォンには、機種によりそれぞれ内蔵されている充電電池の容量が異なるため、充電結果には差が 있습니다。
- 本製品とスマートフォンを接続する際には、マイクロUSBコネクタの向きを必ず確認してください。
- インターネットやメール、ゲームなど通信以外でご使用時間が短縮し、短くなる場合があります。
- 本製品を使用時に代送送機能を使用した場合に、対応機能に使用不能の不具合が発生しても一切の責任を負いません。
- 本製品に付属するUSBケーブル(マイクロUSBコネクタ)は、専用設計となっております。別のケーブルやコネクタと接続されますと、別々発生の原因になりますのでお止めください。
- 本製品と日光に当てたり、暖房の近くに置いたりしないでください。

- ぬいものの上に落としたり、摩擦的に強い衝撃を与えたりすると、故障、変質することがありますのでご注意ください。
- 本体が汚れたときは、中性洗剤を含ませたやわらかい布で拭いてください。(シンナー、ベンジン、ガソリンなどの揮発性油は製品を傷めますので使用しないでください。)
- 充電を万一年に一度までの頻度としてご使用になるときは、定期的に点検してください。
- 充電の中や布団の中で使用しないでください。
- 充電してもスマートフォン、タブレットの充電レベルが増えない時は、一旦、電源を切って再度立ち上げてください。
- 本製品とスマートフォンを接続する際には、それ以外のコネクターにミミヤほころが付着していないことを確認してください。
- 万一、本製品を使用中に異常な発熱や異臭、変形などが確認されましたら使用を中止し、お問合せ先までご連絡願います。
- 本製品は防滴仕様ではありますが、濡れた手で扱ったり、水廻りの近くでの使用はお止めください。
- マンガン乾電池は使用できません。

スマホ用乾電池式緊急充電器
FPC342FX

取扱説明書

保証書付

- お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
 ③正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
 ④また、お読みになったあと、大切に保管してください。

販売元：FDK株式会社
〒105-8677 東京都港区新橋 5-36-11

供給元：多摩電子工業株式会社

〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-22-16
トニー・バックランドビル9F

お問合せ先: 03-3866-3382

(平日：午前9時～午後5時)

MADE IN CHINA